

Tässä käyttöohjeet SpaceVac- imurille.

OSA 1

Otetaan esille kuvan mukainen imurin letku ja valmistaudutaan laittamaan se kiinni imuriin.



OSA 2

Aseta imurin letku sille tarkoitettuun paikkaan kuvan mukaisesti.



OSA 3

Kun letku on saatu imuriin kiinni, pyöritetään letkun toiseen päähän kuvanmukainen jatkopala. Kierre on vasemmankätinen.



OSA 4

Kun jatkopala on saatu kiinni letkuun, varmistetaan, että se on varmasti pyöritetty tarpeeksi pitkälle. Näin varmistetaan, että ilma ei pääse pois.



OSA 5

Jatkopalaan löytyy vielä lisäjatkopala, jonka avulla voi kätevästi ylettyä paikkoihin, joihin ei pääse helposti. Varmistetaan, että jatkopala lukkiutuu ja pysyy kunnolla kiinni, eikä lähde irti imuroinnin yhteydessä. Jatkopalaa ei ole pakko käyttää.



OSA 6

Laitetaan jatkopalaan kiinni suulakepidike, johon on sitten tarkoitus laittaa imurin erilaisia suulakkeita. Varmista, että suulakepidike lukkiutuu ja on näin ollen kunnolla kiinni.



OSA 7

Suulakepidikkeitä on monenlaisia, alapuolella on kuvia suulakepidikkeistä, jotka mahdollistavat imuroinnin vaativimmistakin paikoista.



OSA 8

Kiinnitetään imurin suulake (tässä tapauksessa harjallinen malli) ja varmistetaan klemmarin avulla, että se pysyy tiukasti kiinni, eikä vuoda ilmaa.



OSA 9

Esimerkki toisenlaisesta suulakkeen kiinnittämisestä. Kiinnitetään imurin suulake ja varmistetaan klemmarin avulla, että se on kunnolla kiinni, eikä vuoda ilmaa.



OSA 10

Alapuolella kuvia erilaisista suulakkeista, jotka helpottavat imurointia vaikeimmistakin paikoista.

